

Seguridad contra peligros biológicos

Los materiales de peligro biológico son materiales o desechos humanos que causan infecciones o enfermedades. Si trabaja en áreas con aguas residuales, desechos médicos o líneas de alcantarillado en funcionamiento, por ejemplo, debe suponer que todas las superficies están contaminadas.

La historia de Alberto

Alberto estaba reparando una línea de alcantarillado. No llevaba guantes impermeables, y algunas de las aguas residuales cayeron en sus manos. Unos días más tarde, notó en la mano una cortada que estaba roja y dolorosa. Fue al médico y se enteró de que tenía una infección grave, probablemente causada por las aguas residuales sin procesar.

- ✘ **¿Qué debería haber hecho Alberto para protegerse de agentes contaminantes?**
- ✘ **¿Ha sufrido un incidente con aguas residuales sin procesar o material potencialmente infeccioso? Si es así, ¿qué pasó?**

Recuerde esto:

- Evite el contacto directo con aguas residuales.
- Lávese bien las manos para evitar la propagación de agentes contaminantes. Curabitur sit amet nulla ultricies, maximus ex sit amet, convallis massa.
- Limpie, trate e informe de cualquier cortada o herida de inmediato. Podrían estar infectadas.
- Use guantes, botas y protección facial impermeables cuando tenga contacto directo con aguas residuales. Use una careta si hay salpicaduras.
- Mantenga guantes, botas, protección facial y otros equipos contaminados lejos de las áreas donde se ingieran o almacenen alimentos.
- Para inspecciones de tuberías y de otros tipos, use cámaras robóticas controladas a distancia para minimizar la exposición humana.
- Si es posible, quítese la ropa contaminada en el sitio. Podría ser necesario un proceso completo de descontaminación en el sitio.
- Lave la ropa a una temperatura alta (al menos 160°F) para destruir todos los gérmenes.

¿Cómo podemos estar seguros hoy?

¿Qué haremos en el lugar de trabajo para prevenir enfermedades causadas por peligros biológicos?

1. _____

2. _____

Regulación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA): 1926.28

Seguridad contra peligros biológicos



- ✘ Evite el contacto directo con aguas residuales. Use guantes, botas y protección facial impermeables si tendrá contacto directo con aguas residuales. Use una careta si pudiera ser salpicado.
- ✘ Lávese bien las manos para evitar la propagación de agentes contaminantes. Limpie, trate e informe de cualquier cortada o herida de inmediato, ya que podrían estar infectadas.
- ✘ Mantenga guantes, botas, protección facial y otros equipos contaminados lejos de las áreas donde se ingieran o almacenen alimentos.